



Extreme Output Flashlight User Manual

Thank you for choosing Klarus products!
Please read the user manual fully before use.

(EN) English

Specifications

- Model: E2
- Dimensions: \varnothing 23.2mm(0.91") x \varnothing 22.8mm(0.90") x 115.3mm(4.54")
- LED: CREE XHP35 HI
- Output: 1600LM
- Working Voltage: 2.5V-4.2V
- Charge Current: 1A
- Charge Time: 4h
- Compatible Batteries: 1 x 18650 (3600mAh)
- Waterproof: IPX8
- Weight: 57.6g(2.03oz)(w/o battery)
- Warranty: 5 years

Package

Name	Qty	Name	Qty
Flashlight	1	Clip	1
Battery	1	Lanyard	1
Charging Cable	1	Waterproof O Ring	1
Pouch	1	User Manual	1


ANSI

Specification	Mode	High	Medium	Low	Moonlight	Strobe	SOS
AXI Beam Diameter(M)	3600mAh 18650 Li-ion Battery	1600	400	100	8	1600	60
RunTime(h)	3600mAh 18650 Li-ion Battery	2.5	5	12	168	5	72
Beam intensity(cd)		9025	2256	546	45		
Beam distance(m)		190	95	47	13		
Impact resistance(m)		1					
Waterproof		IPX8(2 Meters Submersible)					

Note: E2 only can use KLARUS battery with same end +/- terminals, other same type 18650 battery maybe not useable or damage the flashlight.

Operations

User Setting Change (Factory Default Setting: #2 Outdoor Setting)
When the light is OFF, click and hold the MODE switch for 5 seconds, when the indicator flashing red/green, then click the Primary switch without releasing the MODE switch at the same time.



User Setting Operations

User Setting #1: Tactical Setting ON/OFF

Primary Switch: click to turn ON in HIGH mode, click again to turn OFF.
MODE Switch: click to enter STROBE, click and hold for 2 seconds to keep STROBE.

Change Brightness Level

MODE Switch: when ON, click to cycle through modes HIGH (1600LM) – MEDIUM (400LM) – LOW (100LM) – MOONLIGHT (8LM) – Cycle. Click and hold for 2 seconds to enter STROBE.

User Setting #2: Outdoor Setting ON/OFF

(with mode memory function)
Primary Switch: click to turn ON (in last used mode), click again to turn OFF.
MODE Switch: click to enter MOONLIGHT, click and hold for 1 second to keep MOONLIGHT.

Change Brightness Level

MODE Switch: when ON, click to cycle through modes MOONLIGHT (8LM) – LOW (100LM) – MEDIUM (400LM) – HIGH (1600LM) – Cycle, click and hold for 3 seconds to enter SOS mode.

Mode Memory

In Outdoor Setting, click the primary switch will access to the last used mode.

Lockout/Unlock

Unscrew the tailcap by half-turn to cut off the circuit, screw it back to unlock. (Recommend to lockout the flashlight when it is stored, carried or transported for a long period of time).

Intelligent Thermal Protection System (ITS)

When the flashlight is in max output mode, brightness will be automatically adjusted according to the temperature of the flashlight body to protect the LED and internal components and ensure safety and stability.

Battery Capacity Indicator

- After power-on, the indicator will flash for 5 seconds.
- Green, 70%-100% capacity remaining.
- Orange, 30%-70% capacity remaining.
- Red, less than 30% capacity remaining.
- Red flashing, less than 10% capacity remaining.

Battery Installation

Before initial use, twist off the tailcap and pull out the insulating strip, screw the tailcap and start to use it.



※ E2 only can use KLARUS/18-E36/3600mAh/18650 battery with same end +/- terminals. Using any other brand 18650 batteries are forbidden. Flashlight damage or unusable caused by other brand 18650 battery will not cover by the Warranty.

How to Charge

E2 charges through its Micro-USB charging port. This port may be powered by USB ports found in computers, cars, or other electronic devices.

Charging Indicator

Red: Charging in progress
Green: Charging complete
Yellow Flashing: Battery problem (battery inserted without same end +/- terminals or battery orientation reversed or battery destroyed)
Note: please charge the battery when its capacity is low, otherwise the flashlight is not able to change brightness level or brightness will become dark.

(DE) Deutsch

Betriebsanleitung

I. Modusumschaltung (Standard Außenmodus):

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand den MODE-Schalter 5 Sekunden lang. Wenn die Anzeige rot / grün blinkt, drücken Sie gleichzeitig den Hauptschalter, um den Modus zu wechseln.



II. Beschreibung der Betriebsarten:

Betriebsmodus 1: Taktischer Modus EIN/AUS

Hauptschalter: Einmal drücken, um die Hervorhebung einzuschalten; drücken Sie erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.
MODE-Schalter: Drücken Sie diesen Schalter, um Strobe einzuschalten; drücken Sie ihn 2 Sekunden lang, um Strobe zu verriegeln.

Helligkeitsanpassung

MODE-Schalter: Einmal drücken zur Änderung der Helligkeit, starke Helligkeit (1600LM) – mittlere Helligkeit (400LM) – schwache Helligkeit (100LM) – um Mondlicht (8LM) – Zyklus hervorzuheben; drücken Sie 2 Sekunden lang, um Strobe einzuschalten.

(CHS) 中文



强光手电使用说明书

感谢阁下惠顾本公司产品使用前敬请仔细阅读说明书

产品参数

- 产品型号: E2
- 尺寸: 23mm x 22.8mm x 115.3mm
- 灯珠: CREE XHP35 HI
- 光通量: 1600lm
- 工作电压: 2.5V-4.2V
- 充电电流: 1A
- 充电时长: 4h
- 电池规格: 1 x 18650
- 防水等级: IPX 8
- 重量: 57.6g(含抱夹, 不含电池)
- 质保: 5年

装箱清单

部件名称	数量	部件名称	数量
手电筒	1	抱夹	1
电池	1	手绳	1
充电线	1	防水圈	1
布套	1	说明书	1

ANSI标准参数

项目	模式	高亮	中亮	低亮	月光	爆闪	SOS
AXI Beam Diameter(M)	3600mAh 18650 锂电池	1600	400	100	8	1600	60
RunTime(h)	3600mAh 18650 锂电池	2.5	5	12	168	5	72
光强度(cd)		9025	2256	546	45		
射程(m)		190	95	47	13		
抗跌落(m)		1					
防水等级		IPX8					

注: 只能使用KLARUS正负同极充电锂电池, 使用其它类型的18650电池, 可能无法使用或者导致手电损坏。

产品使用方法

模式切换 (默认户外模式):

关机状态下, 长按MODE开关5秒, 当指示灯红/绿闪烁时, 同时按下主开关, 切换模式成功。



Betriebsmodus 2: Außenmodus

EIN / AUS (Modus-Speicherfunktion)

Hauptschalter: Drücken Sie, um den letzten benutzten Modus zu öffnen; drücken Sie erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.
MODE-Schalter: Drücken Sie diesen Schalter, um den Modus Mondlicht zu öffnen; drücken Sie ihn 1 Sekunde lang, um den Mondlicht-Modus zu sperren.

Helligkeitsanpassung

MODE-Schalter: Einmal drücken zur Änderung der Helligkeit, um Mondlicht (8LM) – schwache Helligkeit (100LM) – mittlere Helligkeit (400LM) – starke Helligkeit (1600LM) – Zyklus hervorzuheben; drücken Sie 3 Sekunden lang, um in den SOS-Modus zu gelangen.

Modus-Speicherfunktion

Im Außenmodus bleibt der zuletzt benutzte Modus gespeichert. Beim Einschalten leuchtet die Lampe automatisch im zuletzt benutzten Modus.

Sperren und entsperren


Lösen Sie den hinteren Verschluss der Taschenlampe um eine halbe Umdrehung, die Taschenlampe kann nicht angezündet werden; ziehen Sie den hinteren Verschluss wieder fest, die Verriegelung ist gelöst. (Es wird empfohlen, die Rückabdeckung der Taschenlampe abzuschrauben, wenn Sie diese längere Zeit aufbewahren, tragen oder transportieren.)

(ES) Espanol

Uso del producto

I. Cambio del modo (modo al aire libre por defecto):

Con la linterna apagada, mantenga presionado el interruptor MODE durante 5 segundos. Cuando el indicador parpadee en rojo/verde, presione el interruptor principal al mismo tiempo y el modo se cambiará.



II. Descripción del modo de operación:

Modo de operación 1: modo táctico Encender / apagar

Interruptor principal: presione una vez para encender (se encenderá en el modo de Alta Intensidad); presione nuevamente y se apagará la linterna.
Interruptor MODE: presione para encender el flash; manténgalo presionado durante 2 segundos para mantener el modo flash.

Ajuste del nivel de intensidad

Interruptor MODE: Con la linterna encendida, pulse para ir cambiando la intensidad. El orden es Intensidad Alta (1600LM) – Intensidad Media (400LM) – Intensidad Baja (100LM) – Luz Lunar (8LM) – cycle; presione el interruptor MODE pendant 2 segundos para usar el modo Flash.

Modo de operación 2: modo aire libre

Encender / Apagar (con función modo memoria)

Interruptor principal: Presione una vez y se encenderá en el mismo modo de intensidad en el que se ha usado por última vez antes de apagarla.
Interruptor MODE: Presione y se encenderá la luz lunar; mantenga presionado durante 1 segundo para mantener la luz lunar.

Ajuste del nivel de intensidad

Interruptor MODE: Con la linterna encendida, presione una vez para cambiar la intensidad. El orden es Luz Lunar (8LM) – Intensidad Baja (100LM) – Intensidad Media (400LM) – Intensidad Alta (1600LM); mantenga presionado durante 3 segundos para usar el modo SOS.

Función de memoria

En el modo Aire Libre, la linterna se encenderá con el mismo nivel de intensidad en el que se usó por última vez antes de apagarla.

Bloquear y desbloquear


Desenrosque la tapa de la parte trasera de la linterna girando media vuelta para cortar el circuito y así la linterna no se podrá encender; vuelva a enrosca la tapa para desbloquearla (Desenrosca media vuelta la parte posterior de la linterna es recomendable cuando la linterna se va a transportar o a guardar durante un periodo largo de tiempo).

(FR) Français

D'opération

I. Changement de mode

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longuement sur MODE pendant 5 secondes, une fois que le voyant rouge/vert clignote, appuyez en même temps sur l'interrupteur principal, le changement de mode est accompli avec succès.



II. Explication sur les modes d'opération:

Mode d'opération 1: Mode tactique Ouvrez/fermez

Interrupteur principal: appuyez sur l'interrupteur principal pour activer l'échelon de la haute luminance, appuyez de nouveau sur l'interrupteur principal pour éteindre la torche électrique.
Interrupteur MODE: appuyez sur l'interrupteur MODE pour activer le flash, appuyez longuement sur l'interrupteur MODE pendant 2 secondes pour verrouiller le flash.

Réglage de la luminance

Interrupteur MODE: Cliquez sur l'interrupteur pour changer la luminance: Elles sont l'une après l'autre Haute luminance (1600LM) – Moyenne luminance (400LM) – Basse luminance (100LM) – Claire de lune (8LM) – cycle; appuyez sur l'interrupteur MODE pendant 2 secondes pour activer le flash.

Modo d'opération II : Mode extérieur

Activez/désactivez (la fonction de la mémorisation des échelons)
Interrupteur principal: appuyez sur l'interrupteur pour activer la fonction de la mémorisation des échelons; l'appuyez de nouveau pour éteindre la torche électrique.

Interrupteur MODE: Appuyez sur l'interrupteur MODE pour activer l'échelon claire de lune, l'appuyez pendant 1 seconde pour verrouiller l'échelon de claire de lune.

Réglage de la luminance

Interrupteur MODE: Cliquez sur l'interrupteur pour changer la luminance: Elles sont l'une après l'autre Claire de lune (8LM) – Basse luminance (100LM) – Moyenne luminance (400LM) – Haute luminance (1600LM) – cycle; appuyez sur l'interrupteur MODE pendant 3 secondes pour passer au mode SOS.

Fonction de la mémorisation des échelons

En mode extérieur, cliquez sur l'interrupteur principal pour reprendre l'échelon lorsqu'on a éteint l'appareil la dernière fois.

Verrouillage et déverrouillage

Desserrez le couvercle arrière de la torche électrique d'un demi-tour, la torche électrique ne peut pas être allumée; après de resserrer le couvercle arrière, le verrouillage est dégaé. (Il est recommandé de desserrer le couvercle arrière de la torche électrique lorsque vous la stockez, la portez ou la transportez pour une longue durée).

Usage and Maintenance

- During use, flashlight's surface temperature will increase, especially when higher lumen output. The maximum safe operating surface temperature of the flashlight is 60°C/140°F.
- Please fully charge battery before initial use. Included battery is charged to less than 50% as a safety measure and will not power the flashlight at full output and standard runtime.
- To maintain waterproof rating, please lubricate the O-ring with silicone safe lubricant and replace worn O-rings as needed.
- Do not make the eyes contact directly with light.
- Do not disassemble or modify this flashlight which can cause damage and will void the warranty.
- For long term storage, remove the battery and store in a cool and dry place. Recommend to charge the battery per 3 months.

Warranty

KLARUS guarantees the flashlight against defects in material and workmanship. Flashlight products that are found to be defective under normal use within 5 years of the purchase date will be repaired or replaced without charge.

- KLARUS offers 1 year warranty for all rechargeable batteries.

Limited Lifetime Warranty

- If problems develop after 5 years from the date of purchase, KLARUS will charge for parts and repairs. The total repair fee will be assessed according to the cost of the replacement materials. If damage to the light is substantial, KLARUS will contact the customer via the dealer with a quote.

Warranty Procedure

- If this flashlight does not perform as specified, the product will be repaired or replaced as described above.
- Please contact your original KLARUS dealer for replacement and repairs.
- If the warranty issue cannot be resolved by the dealer, please contact KLARUS at service@klaruslight.com for assistance. Please provide the following information to expedite the process:
 - List the serial number on the light.
 - Include a detailed description identifying the issue, accompanied by pictures or a short video demonstration if necessary.
 - Provide the name and store of the dealer you made the purchase from; and a copy of the proof of purchase.

Note

- Product specifications of this printing is accurate, any updates will be reflected in the physical product. There may be slight difference between photographic and actual product.
- KLARUS reserve the right to make the final determination of terms and conditions in this manual.
- Scan the QR code and receive the latest update from KLARUS media account or KLARUS official website.



Website



Facebook

KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED

Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klaruslight.com
Website: www.klaruslight.com



Made in China

操作模式说明:

操作模式一: 防卫模式

开启/关闭

主开关: 单按开启高亮档; 再次按下, 手电筒关闭。
MODE开关: 按下开启爆闪; 长按2秒, 锁定爆闪。

亮度调节

MODE开关: 单按改变亮度, 依次为高亮 (1600LM) → 中亮 (400LM) → 低亮 (100LM) → 月光 (8LM) → 循环; 长按2秒, 开启爆闪。

操作模式二: 户外模式

开启/关闭 (档位记忆功能)

主开关: 单按开启记忆档位; 再次按下, 手电筒关闭。
MODE开关: 按下开启月光档; 长按1秒, 锁定月光档。

亮度调节

MODE开关: 单按改变亮度, 依次为月光档(8LM) → 低亮 (100LM) → 中亮 (400LM) → 高亮 (1600LM) → 循环; 长按3秒进入SOS模式。

档位记忆功能

户外模式下主开关单按进入上次关机时的档位。

解锁与解锁
旋松手电尾盖半圈, 手电筒不能点亮; 重新扭紧尾盖, 解锁解除。(长时间存储、携带或运输时, 建议旋松手电尾盖)

智能温控系统

在最高亮档时, 会根据手电筒温度自动调节输出亮度, 以保护LED和内部元器件, 并增强手握舒适度。

电量指示

开机后指示灯显示5秒指示电池电量, 5秒后关闭。

- 绿色: 70%-100%
- 橙色: 30%-70%
- 红色: 30%以下
- 红灯闪烁: 10%以下

电池安装

首次使用拿出手电, 拧开后盖拔出绝缘片 盖上后盖, 即可使用
更换电池步骤:



拧开后盖



电池正极对着筒身装入



拧紧后盖

注: 只可使用KLARUS/18-E36/3600mAh/18650正负同极充电锂电池, 严禁使用其它品牌18650电池, 因使用其它品牌18650电池而导致手电损坏或无法使用, 不在保修范围内。



微信公众号

深圳市凯瑞兹电子科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田街道龙景科技园E栋8楼
邮编: 518000 电话: 4006-310-169
邮箱: service@klaruslight.com
网站: www.klaruslight.cn



Made in China